

# Kurzanleitung HÖHENVERSTELLUNG



an rednerPULTEN von infoWERK

## 1. Die wichtigsten Tasten

- 1 – 4: Memorytasten
- Pfeile: AUF-/AB-Tasten
- SAVE: Speichertaste
- Display: zeigt die Höhe in cm an

## 2. Bedienung

Um den Lift nach OBEN zu bewegen halten Sie die AUF-Taste gedrückt, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Um den Lift nach UNTEN zu bewegen halten Sie die AB-Taste gedrückt, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

Der Lift bewegt sich solange nach oben oder unten, solange die AUF- oder AB-Taste gedrückt und gehalten wird, oder der endgültige untere bzw. obere Endpunkt des Liftes erreicht wird.

## 3. Memoryposition speichern

Diese Funktion speichert eine eingestellte Tischposition. Pro Memorytaste kann jeweils eine Memoryposition gespeichert werden. Gehen Sie wie folgt vor:

- a. Bewegen Sie den Tisch auf die gewünschte Höhe. Das Display zeigt die Höhe der Tischplatte (z. B. 76 cm) an.
- b. Drücken Sie die Speichertaste (SAVE).
- c. Drücken Sie eine der Memorytasten (z. B. 1). Das Display zeigt S 1 an.
- d. Nach etwa zwei Sekunden erscheint wieder die Höhe der Tischplatte.

## 4. Memoryposition ansteuern

- a. Drücken und halten Sie die erforderliche Memorytaste (z. B. 1).
- b. Anschließend bewegt sich der Lift, bis die gespeicherte Höhe erreicht ist. Wenn Sie die Taste loslassen, bevor die Memoryposition erreicht ist, stoppt der Lift.
- c. Nach etwa zwei Sekunden erscheint wieder die Höhe der Tischplatte.
- d. Lassen Sie die Memorytaste los.
- e. Das Display zeigt die Höhe der Tischplatte (z. B. 76 cm) an.